

## ENTRETIEN D'OBJET : DESCRIPTION POUR SURFACES HUILÉES NATURELLES

Une grande résistance et un entretien facile sont des qualités indispensables des surfaces fortement sollicitées, particulièrement dans les lieux publics. Pour cette raison, nous recommandons de faire traiter la surface de votre sol avec Admonter Huile pour fort trafic par un expert (cireuse indispensable). Votre sol huilé naturel sera ainsi enduit d'une couche anti-usure supplémentaire qui facilitera sensiblement le nettoyage et l'entretien courant.

### 1. ETAPE :

Nettoyez le sol en mélangeant 4 à 5 bouchons (env. 100 ml) de Clean & Care dans env. 5 l d'eau chaude et rincez le sol dans le sens des fibres à la serpillière légèrement humide. Laissez ensuite bien sécher le sol.

### 2. ETAPE :

Passez ensuite une fine couche de Admonter Huile pour fort trafic : 1 Liter suivant pour 60-100 m<sup>2</sup> (dépendant de l'essence de bois). Nous recommandons d'utiliser une vaporisateur de pour une application plus facile.

Polissez ensuite Admonter Huile pour fort trafic uniformément et soigneusement à l'aide de la cireuse monodisque et du tampon beige. Evitez impérativement les résidus et les surfaces non traitées pour éviter toute différence de brillant après le séchage ! Après ce traitement, pendant au moins 24 heures, ne marcher sur le sol qu'en pantoufles et protégez-le de l'humidité. Protégez ensuite le sol pendant encore une semaine et évitez la saleté et l'humidité. Ce qui permet à la surface de durcir en profondeur et votre plancher n'en sera que plus résistant. Selon le degré de sollicitation et l'aspect de votre sol, il faut renouveler la surface de votre sol au bout d'1 à 3 ans (voir rénovation des surfaces huilées naturel ou des surfaces huilées UV). Le nettoyage et l'entretien régulier conformément à nos recommandations (voir page 13) vous permettront d'augmenter la résistance et le plaisir que vous procure votre parquet.



## RENOVATION : DESCRIPTION POUR SURFACES HUILEES NATURELLES ET SURFACES HUILEES UV

En plus de leur aspect naturel, les surfaces huilées naturelles et huilées UV sont caractérisées par une grande résistance, et ce dès la pose. Selon la contrainte, il se peut toutefois qu'elles ternissent avec le temps comme pour les surfaces peintes. Nous recommandons donc dans ce cas de les soumettre rapidement à une rénovation pratiquée par un expert (machine à polir obligatoire). Le rafraîchissement de la surface huilée naturelle et huilée UV permet de prolonger sensiblement la durée de vie de votre plancher et de lui éviter un ponçage onéreux.

### 1. ETAPE :

Mélangez d' Admonter Hydro-Cleaner (proportions 1:2 à 1:10 - selon le degré d'encrassement du plancher) avec de l'eau et rincez le sol avec cette solution dans le sens des fibres. Ensuite, frottez le sol avec une cireuse et le tampon rouge\*. Rincez ensuite le sol à l'eau claire (si nécessaire 2 à 3 fois) et laissez sécher pendant la nuit.

### 2. ETAPE :

Bien secouer l'huile d'entretien et l'applique de façon homogène sur le parquet avec une éponge ou un chiffon doux en répartissant bien. Pour les finitions huilées blanches, bien secouer et utiliser l'huile d'entretien blanche (1 litre pour env. 70 - 100 m<sup>2</sup>). 15 - 20 minutes après l'application, faire pénétrer uniformément à la cireuse en utilisant le feutre beige\*. Les petites surfaces peuvent être traitées manuellement avec un feutre blanc ou un chiffon doux. Poursuivre jusqu'à pénétration complète de l'huile. Eviter impérativement les salissures et les surfaces non traitées pour éviter les différences de lustrage visibles après séchage. Laissez sécher le parquet 24 heures environ en évitant toute humidité. Recouvrir de carton les zones de passage fréquent.

### 3. ETAPE :

Evitez impérativement tous les résidus et les zones non traitées pour prévenir toute différence de brillant après le séchage ! Après ce traitement, pendant au moins 24 heures, ne marcher sur le sol qu'en pantoufles et protégez-le de l'humidité. Protégez ensuite le sol pendant encore une semaine et évitez la saleté et l'humidité. Ce qui permet à la surface de durcir en profondeur et votre plancher n'en sera que plus résistant.

\*Couleur des coussinets selon fourniture des produits 3M.