

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LOCALES COMERCIALES O PÚBLICOS SUPERFICIES TRATADAS CON ACEITES VEGETAL

Una alta resistencia y un mantenimiento sencillo son algo imprescindible para las superficies sometidas a fuerte uso, especialmente en edificios públicos. Por ello recomendamos un tratamiento de la superficie con aceite Admonter de alto tráfico por parte de un especialista (se necesita una máquina pulidora). Su suelo tratado con aceites vegetal obtendrá así una capa de desgaste adicional que facilitará claramente la limpieza y los cuidados habituales.

### 1. PASO:

Limpe el suelo mezclando aprox. 5 l de agua caliente con 4 ó 5 tapones (unos 100 ml) de Clean & Care y frótelo con mopa húmeda en el sentido de la fibra. Deje secar el suelo a continuación por completo.

### 2. PASO:

Aplique una cantidad moderada de aceite Admonter de alto tráfico: 1 litro es suficiente para una superficie de entre 60 y 100 m<sup>2</sup> dependiendo del tipo de Madera). Para una dosis más idónea en zonas de alto tráfico, utilice un pulverizador o spray con nuestro aceite.

Pase la máquina pulidora con disco blanco de forma uniforme e intensiva. Evite a toda costa excesos y zonas sin tratar para evitar posteriores diferencias de brillo tras el secado. Pise el suelo tras este tratamiento durante al menos 24 horas únicamente con zapatillas de casa y protéjalo de la humedad. Proteja a continuación el suelo una semana más y evite la suciedad y la humedad. De esta forma la superficie se endurecerá por completo y su suelo adquirirá una especial resistencia.

Según la intensidad del tráfico sufrido y el aspecto del suelo, renueve la superficie cada 1 a 3 años (véase: Renovación de superficies tratadas con aceite vegetal o con aceite UV). La limpieza y el mantenimiento periódico siguiendo página 13 asegurarán una resistencia especialmente prolongada de su suelo y su satisfacción por él.



## RENOVACIÓN DE SUPERFICIES ACEITADAS VEGETAL Y SUPERFICIES ACEITADAS UV

Las superficies tratadas con aceites vegetal o aceites UV se caracterizan junto por su apariencia natural también por su gran resistencia inmediatamente después de su colocación. El uso al que se vean sometidas, con el tiempo puede suceder – al igual de lo que ocurre en las superficies barnizadas – que se produzca senderismo o aparición de zonas agrisadas. En ese caso recomendamos que encargue rápidamente a un especialista su sencilla renovación (es necesaria máquina pulidora). Con la regeneración de la superficie tratada con aceites UV puede prolongarse considerablemente la duración de su suelo y evitarse un lijado que sería muy costoso.

### 1. PASO:

Limpe el suelo en húmedo en dirección de las fibras aplicando Admonter Hidro-Limpiador mezclado con agua caliente en una proporción que puede, dependiente del grado de suciedad, variar entre 1:2 y 1:10. Pase una pulidora rotativa monodisco con el disco rojo (colores basados en los productos de 3M). Después, límpiolo hasta 2 o 3 veces con agua clara. Ojo: No emplee demasiada agua y deje secar el suelo durante la noche.

### 2. PASO:

Aplique el Admonter Aceite De Mantenimiento o el Admonter Aceite De Alto Tráfico con una mopa de esponja o un trapo suave repartiéndolo por toda la superficie. Agítelo bien antes de la aplicación. (1 litro para 60 – 100 m<sup>2</sup>). Para superficies aceitadas vegetal blancas use Admonter Aceite de mantenimiento – blanco. Deje secar por 15-20 minutos y abrántelo con una máquina rotativa con el disco de color blanco (3M) hasta que el aceite esté bien repartido y absorbido para evitar diferencias de brillo.

### 3. PASO:

Deje secar el suelo 24 horas protegiéndolo de humedad. Espere una semana antes de limpiarlo en húmedo para garantizar que la superficie endurezca completamente. Si desmanos una superficie lo más dura y resistente posible, recomendamos proteger el suelo de suciedad y humedad durante una semana más.